
TMS-V888 1.1
POWER
RESET
LCD8
U1
U2
U6
U7
U9
U12
U16
U17
U19
U20
U22
U24
U28
U30
U35
U38
U41
U42
JP1
AK4642
TVP5150
ADV7179
TCM811
SL1203
RT9220
RT9501
FDN304P
2N3904
24MHz
66MHz
TMS-V888 1.1